

Connecting **people** and **homes** with the **world** 

# MARINE SIP PANEL INSTALLER HANDBUCH



September 2024

Code. 970300Ab

## FERMAX

## **INDEX**

1	Erste Schritte	3
2	MEET-Installationen	8
3	SIP-Installationen	14
4	HOWTOs	15
	4.1 Eingänge und Ausgänge	15
	4.1.1 Anschluss eines Exit-Tasters	15
	4.1.2 Konfiguration des Relais Out 2	15
	4.2 Integrationen	17
	4.2.1 Senden von HTTP-Befehlen oder SIP-Nachrichten auf der Grundlage von Ereignissen	17
	4.2.2 Empfangen von HTTP-Befehlen	17
	4.3 Andere	19
	4.3.1 Einstellungen für Export und Import	19
	4.3.2 RTSP-Verbindung	19
	4.3.3 Aufnahme von Bildern bei Ereignissen	19
	4.3.4 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	20
	4.4 Anhang I: SIP-DDA-Karte	23

## **1 ERSTE SCHRITTE**

### INSTALLATION

EINBAU DER EINGANGSTAFEL



- Einbau mit BUILT-IN BOX

- Einbau mit SURFACE BOX

Wir empfehlen, das Paneel mit einer Silikonraupe abzudichten, um eine bessere Abdichtung zu gewährleisten.





Schließen des Panels mit einer BUILT-IN BOX

Schließen des Panels mit einer SURFACE BOX

#### Standard-Konfiguration

Benutzer & Pa	sswort	Wert	Webserver
	Benutzer	admin	-
	Passwort	123456	System "Konto "Benutzerverwaltung
Konfiguration Netzwerks	des	-	Netzwerk " Basic " IPv4-Einstellungen "
	Тур	Statische IP	
1	P-Adresse	10.1.0.1	
	Maske	255.0.0.0	
	Gateway	10.254.0.1	
Drucktasten		Aktion, die ausgeführt wir	d, wenn eine bestimmte Taste gedrückt wird (kurzes Drücken)
	(Unten) <b>1</b>	10.1.1.1 (Typ <i>Treffen</i> )	Funktionstaste "Funktionstasteneinstellungen "Direktruftaste 1
	2	10.1.1.2	
	3	10.1.1.3	
	4	10.1.1.4	
	(Oben) <b>5</b>	10.1.1.5 (Typ Treffen)	" DSS-Taste 5
Tags		Angezeigte Namen bei Ar	nrufen (über P2P oder SIP-Server) an ein bestimmtes Gerät
MEET-C	Geräte (P2P)	PANEL	Leitung " Grundeinstellungen " SIP P2P-Einstellungen " Benutzernamen
MEET M	E-App (SIP)	MEETME	Leitung " SIP " Registereinstellungen " Anzeigename
SIP-Server		Lokaler oder entfernter Si	IP-Server, falls erforderlich. Domänenname oder IP-Adresse
SIP-Server 1 (M	IEET ME@SIP1)	sip.fermax.com	Zeile " SIP " SIP-Server 1 " Server-Adresse
SIP-Se	erver 2 (SIP2)	-	Zeile " SIP " SIP-Server 2 " Server-Adresse
Ausgabe		-	Sicherheitseinstellungen " Ausgabeeinstellungen "
Lee	rlaufstatus	C-NC geschlossen*	" Standard-Status
	Dauer	4 Sekunden	" Ausgabe Dauer
	DTMF-Ton	#	" DTMF-Auslösecode
Fee	dback-Ton	bell.wav	" Ausgelöst durch DTMF RingTone

\*Bezieht sich auf den Status des Relais im passiven -nichtbetätigten- Zustand. Siehe Siebdruck auf der Rückseite des Geräts

Wichtig: Das Türschloss muss über ein externes Netzgerät versorgt werden. Maximale Kapazität Ausgang1: 2A@30VDC, 0,5A@125VDC

Jede Drucktaste kann **bis zu 8 verschiedene Werte** (IP-Adressen oder MEET ME-Lizenzen) annehmen, <u>wenn Typ = MEET</u>. Für jeden anderen Typ ist nur 1 Wert zulässig.

## FERMAX

#### Ändern der Standard-IP-Adresse des MARINE SIP-Panels

1. Fügen Sie dem Netzwerkadapter Ihres PCs die folgende Konfiguration hinzu:

IP-Adresse: 10.10.11.11 Maske: 255.0.0.0

recrimes IP						
Disection ID		Misson da e da				
Ing too 1 22		Mascara de subr	eu			
192.168.1.33 10.10.11.11		255.0.0.0				
	Agregar	Editar	Outer			
uertas de enlace p	redeterminadas					
Puerta de enlace		Métrico				
192.168.1.1		Automático				
10.1.1.1		Automático				
	Agregar	Editar	Quitar			
[]Metrica automati	ca					
tétrica de la interfa						

2. Öffnen Sie Ihren Webbrowser, navigieren Sie zu http://10.1.0.1 und legen Sie den Standardbenutzer und das Passwort fest:



3. Gehen Sie in das Menü **Netzwerk** und ändern Sie die **Standard-IPv4-Einstellungen** entsprechend der Konfiguration Ihres lokalen Netzwerks.

ь с п	A No as service   10101		~ 0 0
0 0	A No es seguro   10.10.1		W P V A
ERMAX			English V
MAX SIP VIDEO DOOR ENTRY SY	rstem		
	Batter Service But	VDN Advanced	
Distanti .			
C. C			
Network	Network Mode		
	Network Mode:	IPv4 Only 🗸	
Line	IPv4 Network Status		
	ID:	10.1.0.1	
Intercom settings	Subnet mask:	255.0.0.0	
	Default gateway:	10.254.0.1	
Call List	MAC:	00:01:02:03:04:05	
	IPv4 Settings		
Function Key	Static IP 💌	DHCP O	PPPoE O
	IP:	10.1.0.1	10000
Security	Subnet mask:	255.0.0.0	
19-19-18-	Default gateway:	10.254.0.1	
Device Log	Primary DNS Server:	8888	
Contractor of the local data	Secondary DNS Server :	8.8.4.4	
Security Seconds	DNS Domain:		

Falls Sie die IP-Adresse des Panels nicht kennen:

- 1. Drücken und halten Sie Druckknopf 1 (unten). Nach einigen Sekunden wird ein Ton ausgegeben
- 2. Drücken Sie sofort kurz den Taster #1. Das Panel wird seine aktuelle IP-Adresse ansagen

#### Andere Parameter

Einstellungen	Webserver
Audio	Intercom-Einstellungen " Medieneinstellungen " Codecs Band
Video	Intercom-Einstellungen " Kameraeinstellungen " • Codecs • Auflösung, Bildrate
SIP P2P	Zeile " Grundeinstellungen
SIP-Server (1/2)	Linie " SIP " • Transport-Protokoll • Hafen

## **2 MEET-INSTALLATIONEN**

Dieses Kapitel fasst die Funktionsweise und die Besonderheiten des MARINE SIP-Panels zusammen, wenn es in **MEET 3.50-Installationen** installiert ist: lokaler SIP P2P-Anruf zu MEET-Geräten und/oder Fernanruf zur MEET ME-App über den FERMAX Cloud SIP-Server.

Es ist möglich, MEET-Panels (KIN, MILO,...) ohne externe Relaismodule ref. 1490 oder 1491 oder Aufzugsteuerung und MARINE SIP-Paneele innerhalb der gleichen Installation, die dieselben MEET-Geräte und/oder Smartphones mit installierter MEET ME-App anrufen.

Es ist möglich, die Meet Guar Unit ref. 95391 und MARINE SIP-Panels in derselben Installation zu kombinieren, jedoch werden die Funktionen Bildaufnahme und Videoaufzeichnung nicht unterstützt.

Bitte betrachten Sie die folgende Tabelle als Referenz, um die Einschränkungen dieser Integration zu kennen:

MEET-Gerät (mind. v3.50)	Verfügbar	Nicht verfügbar
Alle MEET-Geräte	Audio, Video & Türöffnung Kennzeichnungsschild (Standard = PANEL) Anrufprotokoll Video-Vorschau Sequentieller Anruf an mehrere MEET- Geräte	Gleichzeitiger Anruf an mehrere MEET-Geräte über P2P-Ruf (möglich mit einem SIP-Server) Bedienfeld Auto ON
NEO-Monitor		
WIT A10 Bildschirm	Manuelle Bildaufnahme Panel Auto ON (über Trigger APP)	Rückruf über Anrufliste
Wacheinheit	Rückruf über Anrufliste	Türöffnung über Call-Back-Funktion Modi (Tag, Nacht, Gemischt) Rufumleitung & Rufweiterleitung Manuelle und automatische Bildaufnahme
MEET ME-App	Verfügbar	Nicht verfügbar
iOS/Android	Audio, Video & Türöffnung [2] Identifizierungsmarke (Standard = MEET ME) Anrufprotokoll & Rückruf über Anrufprotokoll Sequentieller Aufruf von mehreren MEET ME lic. Gleichzeitiger Anruf an bis zu 8 Smartphones mit der gleichen Lizenz [1] Panel Auto ON (sobald die App einen ersten Anruf von der Zentrale erhält) Anrufannahme bei geschlossener APP	Externe Kameras Hilfsrelais
iOS/Android	Audio, Video & Türöffnung [2] Identifizierungsmarke (Standard = MEET ME) Anrufprotokoll & Rückruf über Anrufprotokoll Sequentieller Aufruf von mehreren MEET ME lic. Gleichzeitiger Anruf an bis zu 8 Smartphones mit der gleichen Lizenz [1] Panel Auto ON (sobald die App einen ersten Anruf von der Zentrale erhält) Anrufannahme bei geschlossener APP	Externe Kameras Hilfsrelais
iOS/Android	Audio, Video & Türöffnung [2] Identifizierungsmarke (Standard = MEET ME) Anrufprotokoll & Rückruf über Anrufprotokoll Sequentieller Aufruf von mehreren MEET ME lic. Gleichzeitiger Anruf an bis zu 8 Smartphones mit der gleichen Lizenz [1] Panel Auto ON (sobald die App einen ersten Anruf von der Zentrale erhält) Anrufannahme bei geschlossener APP Videovorschau auf mehreren Geräten	Externe Kameras Hilfsrelais

Inkompatibilität mit der Aufzugskontrollfunktion, dem Marine SIP-Panel und der Schutzeinrichtung in derselben Installation. Die Videoerfassungs- und -aufzeichnungsfunktionen des Bedienfelds sind nicht kompatibel, wenn eine Schutzeinrichtung vorhanden ist.

[1] Dieses spezielle Szenario bezieht sich auf ein MARINE SIP-Panel mit einer MEET ME-Lizenz, das eine einzige MEET ME-Lizenz anruft, die von bis zu 8 verschiedenen Android/iOS-Smartphones genutzt wird. In dieser Situation führt die Annahme oder Ablehnung eines eingehenden Anrufs von einem beliebigen Smartphone automatisch zu einer Unterbrechung des Anrufs auf den übrigen Smartphones.

Für Anrufe von MARINE SIP-Panels zu MEET ME-Lizenzen ist der Kauf von **1x ref. 1496 / MEET ME LICENCE pro SIP-Panel**, plus eine bestimmte Anzahl zusätzlicher ref.1496, die von der Anzahl der anzurufenden unabhängigen Smartphones abhängt. Alle MEET-Geräte enthalten 1x ref. 1496, die für diesen Zweck verwendet werden kann.

[2] iOS-Geräte: Die Türöffnungsfunktion erfordert möglicherweise eine Wartezeit von 6 bis 8 Sekunden, nachdem der Anruf angenommen wurde, um sicherzustellen, dass die Aktion korrekt ausgeführt wird.

Es ist möglich, mehrere Geräte (MEET-Monitore, MEET-ME-Lizenzen...) **nacheinander anzurufen** - Anruf an Gerät 1, keine Antwort, Anruf an Gerät 2,...-. Smartphones, die dieselbe Lizenz haben, klingeln gleichzeitig. Siehe Beispiel *M3. Anruf an mehrere Geräte.* Parallele Anrufe - Anrufe an die Geräte 1 und 2 zur gleichen Zeit - an mehrere MEET-Geräte erfordern einen eigenen SIP-Server und eine zusätzliche Konfiguration.

Zusammenfassung der Beispiele:

- M1. MARINE SIP-Bedienfeld CP101. Lokaler P2P-Anruf an einen MEET-Monitor.
- M2. MARINE SIP-Bedienfeld CP101. Fernanruf zu einer MEET ME-Lizenz.
- M3. MARINE SIP-Bedienfeld CP105. Lokaler und Fernanruf zu 5x WIT A10 Monitoren + MEET ME Lizenzen.

Diese drei Beispiele können als Grundlage für alle anderen möglichen Szenarien im Zusammenhang mit Installationen mit MEET-Geräten dienen.

#### **Beispiele**

**M1.** 1x Marine SIP-Panel CP101 (1 Drucktaste) + 1x WIT-Monitor (P2P-Ruf). Ausschließlich lokale Installation.

	Marine SIP pane	I 1 push button		- MEET n		
	NETWORK	FUNCTION KEY		NETWORK	ADVANCED	
Ref.1670	IP = 10.1.0.1	DSS Key 1 = 10.1.1.1		IP = 10.1.1.1	DTMF unlock = True	WIT-Monitor
•	Mask = 255.0.0.0		Switch PoE 4 ports	Mask = 255.0.0.0	DTMF key = #	
. =0.	SECURITY SETTINGS					
	Output 1 = Trigger by DTMF #		Ref. 1586			

Weißer Hintergrund = Standardkonfiguration; gelb = zu übernehmende Änderungen

Schritte:

- 1. Netzwerk: keine zusätzliche Konfiguration erforderlich.
- 2. Rufanlage zur Überwachung: keine zusätzliche Konfiguration erforderlich.
- 3. **MEET-Monitor**: DTMF-Befehl für Türöffnung.
  - 3.1. Melden Sie sich am Monitor an (weitere Einzelheiten finden Sie im entsprechenden Handbuch).
  - 3.2. Gehen Sie in das Menü **Erweitert** und aktivieren Sie die Option **DTMF-Entsperrung**. Stellen Sie sicher, dass die **DTMF-Taste** = # ist.



DEVICE	
GENERAL	
NETWORK	SIP EXT.: DISABLE V
	AUTO ANSWER:
	ONU(GPON):
SIP	DTMF UNLOCK:
ADVANCED	DTMF KEY: #
ACTUATORS	
	NUMBER OF CAMERAS: 0 ~

Nach dem Speichern sendet der Monitor den DTMF-Ton "#", während er mit der Zentrale kommuniziert.

**M2.** 1x Marine SIP-Panel CP101 (1 Drucktaste) + 1x Smartphone mit MEET ME-App + Lizenz Ref. 1496 (SIP-Fernserver, MEET ME Cloud). Nur Ferninstallation (Internetverbindung erforderlich).



Schritte:

- 1. Netzwerk: Ändern Sie die Konfiguration des Routers und/oder des Marine SIP-Panels (siehe 1. Erste Schritte)
- 2. MARINE SIP-Panel. Rufen Sie an, um MEET ME zu treffen:

2.1. Webserver: Gehen Sie zum Menü Zeile. Zeile: MEETME@SIP1.

- 2.2. Registrieren Sie das Gerät auf **sip.fermax.com** unter Verwendung der erworbenen MEET ME-Lizenz
  - 1) Aktivieren Sie die Option Aktivieren.
  - 2) Legen Sie den **Benutzernamen** und den **Authentifizierungsbenutzer** auf den MEET ME-Benutzernamen fest (d. h. 1234567).
  - 3) Setzen Sie das **Authentifizierungskennwort** auf MEET ME Password (d.h.: ABCD1234).
  - 4) Optional: **Anzeigename** ändern. Name, der in der MEET ME App angezeigt wird, wenn das Gerät eine MEET ME Lizenz aufruft. Standard: "MEETME".
  - 5) Änderungen anwenden. Ergebnis: Leitungsstatus = Registriert.

	SIP Action Plan Basic Settings P	aging Server
> System		
> Network	Line MEETME@SIP1 V	
> Line	Register Settings >> Line Status: Registered 5	Activate:
> Intercom settings	Username: 2 1234567 Display name: 4 MEETME Realm:	Authentication User: 2 1234567 Authentication Password: 3
> Call List		
› Function Key	SIP Server 1: Server Address: sip fermax.com	SIP Server 2: Server Address:
> Security	Transport Protocol:     TCP v       Registration Expiration:     3800	Transport Protocol:     TCP v       Registration Expiration:     3600 second(s)

Andere mögliche Leitungsstatusmeldungen (5):

**Timeout:** keine Antwort vom Server. Überprüfen Sie die Netzwerkparameter und die Konfiguration von SIP Server 1.

- **Fehlgeschlagen mit 403**: Antwort vom Server, aber Verbindung abgelehnt. Überprüfen Sie die Felder Benutzername, Authentifizierungsbenutzer und Authentifizierungskennwort.
- 2.3. Gehen Sie zum Menü **Funktionstaste**. Stellen Sie die Anzahl der MEET ME-Lizenzen ein, die beim Drücken der Taste aufgerufen werden sollen.

› System										
) Network	Function	Key Settings >>								
/ Network	Key	Туре	Name	Value			Subtype	Line	Media	
> Line	DSS Key 1	Meet 🗸		7654321	+	-	Speed Dial 🗸	MEETME@SIP V	DEFAULT	~
	DSS Key 2	Meet 🗸		10.1.1.2	+	-	Speed Dial 🗸	MEETME@SIP V	DEFAULT	~
> Intercom settings	DSS Key 3	Meet 🗸		10.1.1.3	+	-	Speed Dial 🗸	MEETME@SIP V	DEFAULT	~
	DSS Key 4	Meet 🗸		10.1.1.4	+	-	Speed Dial 🗸	MEETME@SIP v	DEFAULT	~
Call List	DSS Key 5	Meet 🗸		10.1.1.5	+	-	Speed Dial 🗸	MEETME@SIP V	DEFAULT	~
Function Key					Apply					



**M3.** Lokaler + Fernruf. 1x Marine SIP Panel CP105 (5 Drucktasten) + 5x WIT Monitore. Jeder Monitor enthält 1x MEET ME-Lizenz (lokaler P2P-Anruf + SIP-Fernserver, MEET ME-Cloud)



Schritte:

#### Marine SIP-Paneel

- 1. Siehe Beispiel *M2*, Schritt 2 (MARINE SIP PANEL, Anruf an MEET ME), zur Aktivierung der Funktion "Anruf an MEET ME-Geräte".
- 2. Gehen Sie zum Funktionstastenmenü. Standardeinstellungen für Funktionstasten:



							English	Kee	out (a Online	Idmi
› System										
Network	Function	Key Settings >	Name	Value			Subtype	Line	Media	
Construction of the second	NOY.	175-9	1400000	YOUND						
1 Jan	DSS Key	Meet V		10.1.1.1	+	) -	Speed Dial	✓ MEETME@SIP ✓	DEFAULT	90 
Line	DSS Key 1 DSS Key 2	Meet v		10.1.1.1	+	) -	Speed Dial	<ul> <li>✓   MEETME@SIP ✓</li> <li>✓   MEETME@SIP ✓</li> </ul>	DEFAULT	90
<ul> <li>Line</li> <li>Intercom settings</li> </ul>	DSS Key 1 DSS Key 2 DSS Key 3	Meet v		10.1.1.1 10.1.1.2 10.1.1.3	* *		Speed Dial	MEETME@SIP      MEETME@SIP      MEETME@SIP      MEETME@SIP	DEFAULT	51
<ul> <li>Line</li> <li>Intercom settings</li> </ul>	DSS Key 1 DSS Key 2 DSS Key 3 DSS Key 4	Meet v		10.1.1.1 10.1.1.2 10.1.1.3 10.1.1.4	+	) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Speed Dial Speed Dial Speed Dial	<ul> <li>MEETME@SIP ×</li> <li>MEETME@SIP ×</li> <li>MEETME@SIP ×</li> <li>MEETME@SIP ×</li> </ul>	DEFAULT DEFAULT DEFAULT DEFAULT	

3. Aufruf der MEET ME-Lizenzen: Drücken Sie für jede Direktruftaste die "+"-Taste und fügen Sie die Nummer jeder MEET ME-Lizenz hinzu, die auf der Vorderseite jedes MEET-Monitors angegeben ist.

Function	Key Settings >>						
Key	Туре	Name	Value		Subtype	Line	Media
DSS Key 1	Meet		10.1.1.1		Speed Dial V	MEETME@SIP V	DEFAULT V
Ī	1EET ME Li	zenz 1	7654321	+ -	]		
DSS Key 2	Meet 🗸		10.1.1.2		Speed Dial 🗸	MEETME@SIP V	DEFAULT V
N	1EET ME Li	zenz 2	7654322	+ -	]		
DSS Key 3	Meet 🗸		10.1.1.3		Speed Dial V	MEETME@SIP V	DEFAULT V
			7654323	+ -			
DSS Key 4	Meet 🗸		10.1.1.4		Speed Dial V	MEETME@SIP V	DEFAULT V
			7654324	+ -			
DSS Key 5	Meet		10.1.1.5		Speed Dial V	MEETME@SIP V	DEFAULT V
N	IEET ME L	izenz 5	7654325	+ -			

Sobald die Änderungen gespeichert sind, wird eine beliebige Drucktaste gedrückt:

- 1. Das Panel ruft den MEET-Monitor 10.1.1.X (Hauptwert) auf.
- 2. Wenn nach 15 Sekunden keine Antwort erfolgt, beendet die Zentrale automatisch den Anruf mit MEET-Monitor und ruft die MEET-ME-Lizenz 765432X (Sekundärwert) an.

Das Standardverhalten kann <u>für alle Drucktasten</u> über das Funktionstastenmenü, **Erweiterte Einstellungen**, geändert werden:

	Advanced Settings >>	
	Dial Mode Select	Main-Secondar 🗸
	Call Switched Time	15 (5~50)second(s)
	First Number Start Time	06:00 (00:00~23:59) First Number End Time 18:00 (00:00~23:59)
Wahlmodus	C	<ul> <li>Dptionen:</li> <li>Haupt-/Nebenstelle: Anruf an Hauptstelle. Wenn keine Antwort nach der <i>Rufumschaltzeit</i>, dann Anruf an die Nebenstelle</li> <li>Zeitspanne: Anruf an "Main" während des Zeitraums zwischen Start und Ende. Wenn außerhalb dieses Zeitraums, dann Anruf an "Secondary".</li> </ul>
	S	Standard: Haupt- und Sekundärseite
Anruf Vermittelte Zeit		Minimum: 5 Sekunden
	N	Maximal: 50 Sekunden (30 Sekunden bei MEET-Installationen)
	S	Standard: 15 Sekunden
Erste Nummer Sta	art/Endzeit 0	00:00 bis 23:59

Jede *DSS-Taste* kann bis zu 8 verschiedene aufeinanderfolgende Anrufe zu MEET-Geräten oder MEET-ME-Lizenzen enthalten. Jede neu hinzugefügte Zeile fungiert als "Sekundärwert" der vorherigen Zeile.

Beispiel: Anruf an MEET-Gerät 10.1.1.1. Falls keine Antwort erfolgt, nach 15 Sekunden Anruf an MEET-Gerät 10.1.1.2. Falls nach 15 Sekunden keine Antwort erfolgt, Anruf an MEET ME-Lizenz 7654321.

Кеу	Туре	Name	Value			Subtype	Line	Media
DSS Key 1	Meet 🗸		10.1.1.1			Speed Dial 🗸	MEETME@SIP ¥	DEFAULT V
			10.1.1.2	+	-			
			7654321	+	-			

#### WIT-Monitore

Für jeden Monitor...

1. Ändern Sie die Netzwerkparameter der Monitore 2 bis 5: **IP-Adresse** 10.1.1.2, 10.1.1.3, usw.

DEVICE			
GENERAL			
NETWORK		IP:	10.1.1.1
IP CAMERA	•	MASK:	255.0.0.0
010	GAT	EWAY:	10.254.0.1
SIP		DNS:	8.8.8.8
ADVANCED	SOFTWA	RE IP:	10.0.200
ACTUATORS	SI	N. PIN:	

2. Gehen Sie in das Menü **Erweitert** und aktivieren Sie die Option **DTMF-Entsperrung**. Stellen Sie sicher, dass die **DTMF-Taste** = # ist.

DEVICE	
GENERAL	
NETWORK	SIP EXT.: DISABLE V
IP CAMERA	AUTO ANSWER:
	ONU(GPON):
SIP	DTMF UNLOCK:
ADVANCED	DTMF KEY: #
ACTUATORS	NUMBER OF DOORLOCKS: 0 ~
ACTUATORS	NUMBER OF CAMERAS: 0 ~
VEDICIOATION	



## **3 SIP-INSTALLATIONEN**

Das MARINE SIP-Panel kann 3<sup>rd</sup> SIP-Teilnehmergeräte anrufen, lokal oder aus der Ferne, über SIP P2P-Anrufe oder SIP-Server.

Nachfolgend finden Sie einige Beispiele für die Konfiguration des MARINE SIP-Panels in jedem Fall.

#### <u>Beispiele</u>

**S1.** 1x Marine SIP Panel CP101 (1 Drucktaste). Lokaler P2P-Anruf zu einem Computer mit installiertem MicroSIP-Client

	Marine SIP panel 1 push button			PC	
	NETWORK	FUNCTION KEY			
	IP = 192.168.1.10	DSS Key 1 = 192.168.1.231		MICROSIP	
	Mask = 255.255.255.0	DSS Key 2 = 10.1.1.2		https://www.microsip.org/	
. =0.		DSS Key = 10.1.1	Culture De C 4 contra	<u></u>	
	Output 1 = Trigger by DTMF #	DSS Key 5 = 10.1.1.5	Ref. 1586	IP = 192.168.1.231	

#### Schritte:

- 1. Netzwerk: Ändern Sie die Konfiguration des Routers und/oder des Marine SIP-Panels (siehe 1. Erste Schritte)
- Gehen Sie in das Menü "Leitung", Registerkarte "Grundeinstellungen", "SIP P2P-Einstellungen", und legen Sie den Namen fest, der angezeigt werden soll, wenn die Zentrale den PC anruft. Beispiel:

		_
Display name:	STREET	

- 3. Gehen Sie zum Menü Funktionstaste und stellen Sie es ein:
  - Typ = Speicherschlüssel
  - Wert = 192.168.1.231
  - Medien = DEFAULT (Audio + Video), Alternativen: nur Audio, nur Video

Function	Key Settings >>							
Key	Туре	Name	Value			Subtype	Line	Media
DSS Key 1	Memory Key 🗸		192.168.1.231	+	-	Speed Dial 🗸	MEETME@SIP V	DEFAULT 🗸

## 4 HOWTOS

## 4.1 Eingänge und Ausgänge

- **Die Eingänge I1 und I2** sind nur bei SIP-Karten mit bis zu 3 Tasten verfügbar. Die 4-Tasten-SIP-Platine hat nur den freien Eingang I2. Keine freien Eingänge auf 5-Tasten-Platinenr.
- OUT1: 2A@30Vdc, 0.5A@125Vac.
- **OUT2:** Anschluss an das DDA-Modul (Anhang I: SIP DDA-Karte). Wenn kein Modul vorhanden ist, 2A@30Vdc, 0.5A@125Vac. <u>Siehe 4.1.2: Konfiguration des Relais Out 2.</u>

### 4.1.1 Anschluss eines Exit-Tasters

Gehen Sie zu **Sicherheitseinstellungen**, **Ausgabeeinstellungen** und aktivieren Sie Auslösen durch Eingang: Eingang1 oder Eingang2.

✓ Output1:			
Standard Status:	NC:closed V	Output Duration:	4 (0~600)s
Output Trigger Mode:			
	🗹 Trigger By DTMF	DTMF Trigger Code:	#
		DTMF Reset Code:	
		Reset By:	By Duration 🗸
	Trigger By Active URI	Trigger Message:	
		Reset Message:	
	Trigger By SMS	Trigger Message:	
		Reset Message:	
	Trigger By Input:	☑Input1 □Input2	

Nach der Aktivierung schließen Sie den Ausgangstaster oder das Relais des Näherungslesers an den konfigurierten Eingang an.

## 4.1.2 Konfiguration des Relais Out 2

Die Marine SIP-Karte verfügt über ein zweites Relais, das über den Webserver konfiguriert werden kann. Wenn die Karte über ein DDA-Modul verfügt, ist das Modul mit diesem Relais verbunden und kann daher nicht frei verwendet werden..

) Sistema				
	✓ Salida2:			
Red	Estado estándar:	NC:cerrado 🗸	Duración de la salida:	4 (0~600)s
	Modo de trigger de salida:			
› Línea SIP		Disparo por DTMF	Código de activación DTMF:	0
			Código de reinicio DTMF:	
Dhone Cottings			Reiniciar por:	Por duración 🗸
Phone Settings		Activación por URI activo	Mensaje de trigger:	
			Mensaje de reset:	
> Call List		Activación por SMS	Mensaje de trigger:	unlock_sec
			Mensaje de reset:	
> Teclas prog		Disparo por entrada:	Entrada1 Entrada2	
› Seguridad		Activación por estado de		
		llamada		
) Registro de		Disabled State		Enabled State
		Llamando a	•	Talking(Calling)
		Liamanuo	$\rightarrow$	Talking(Intercom)
› Configuraciones de				Talking(Mcast)
seguridad				
		Trigger By DssKey:	DssKey1 🗸	
		Triggered Hangup	Hangup Delay	5

## FERMAX

- Sicherheitskonfigurationen > Ausgangskonfigurationen > Ausgang 2
  - Standardstatus: [NC (Standard) NO]
  - Ausgangs-Trigger-Modus: wählbar
    - Aktivierung durch DTMF
    - Aktivierung durch aktive URI
    - Aktivierung durch Eingang
    - Aktivierung durch Anrufstatus
    - Aktivierung durch DssKey

## 4.2 Integrationen

# 4.2.1 Senden von HTTP-Befehlen oder SIP-Nachrichten auf der Grundlage von Ereignissen

Siehe Menü Intercom-Einstellungen, Registerkarte Aktion. Hauptereignisse:

Einrichtung abgeschlossen	Panel neu gebootet
Ausgehende Anrufe	Von der Zentrale initiierter Anruf an ein beliebiges SIP-Gerät
Aufruf eingerichtet	Gesprächsbeginn
Anruf beendet	Ende des Gesprächs
Ausgang 1	SIP-Panel-Relais aktiviert

Alle Ereignisse werden über HTTP-Befehle (URL) oder SIP-Nachrichten gesendet. Es ist nicht möglich, verschiedene Arten von Aktionen - einige über HTTP-Befehle, andere über SIP-Nachrichten - je nach Ereignis zu mischen.

Beispiel: Senden eines "Open door" -HTTP-Befehls- an ein MEET KIN-Panel, wenn die Ruftaste gedrückt wird

KIN-Panel: http://admin:123456@10.1.1.2/cgi-bin/ext/control.cgi?op=unlock

FERMAX FERMAX SIP VIDEO DOOR ENTE	RY SYSTEM				
	Features	Media Settings	Camera Settings	MCAST	Action
› System					
> Network	Action URL Eve	<b>nt Settings</b> Report Type:	URL V		
> Line	Setup Comp Registration	oleted: Succeeded:			
<ul> <li>Intercom settings</li> </ul>	Registration Disabled: Registration Failed:				
› Call List	Incoming C Outgoing Ca	Incoming Calls: Outgoing Calls: http://admin:123456@10.1.1.2/cgi-bin			

Sobald die Konfiguration gespeichert ist, wird das KIN-Relais jedes Mal entsperrt, wenn eine beliebige Drucktaste des Marine SIP-Panels gedrückt wird.

## 4.2.2 Empfangen von HTTP-Befehlen

Diese Funktion ermöglicht die Fernsteuerung des Panels.

Gewünschte Aktion	HTTP-Befehl
DSS-Taste 1 drücken	http://admin:123456@10.1.0.1/cgi-bin/ConfigManApp.com?key=DSS1
DSS-Taste 5 drücken	http:///cgi-bin/ConfigManApp.com?key=DSS5
Neustart-Panel	http:///cgi-bin/ConfigManApp.com?key=F_REBOOT
Triggerausgang 1*	http:///cgi-bin/ConfigManApp.com?egs&output1=out

\*Für diese Aktion müssen Sie zusätzlich im **Menü "Sicherheit"** unter "**Ausgabeeinstellungen**" die Option "Trigger by Active URI" aktivieren und die gewünschte Triggermeldung = out einstellen.



> Call List	Input Settings //					
	Output Settings >>					
Function Key	Triggered By DTMF RingTo	one:	bell.wav 🗸			
	Triggered By URI Ringtone	2:	tone.wav 🗸			
> Security	Triggered By SMS Rington	e:	None			
› Device Log	Triggered By Dsskey Ring	tone:	None 🗸			
	Output1:					
Security Settings	Standard Status:	NC:closed V	Output Duration:	4 (0~600)s		
	Output Irigger Mode:		DTME Trianen Cada			
		Ingger By DIMF	DTMF Ingger Code:	#		
			DIMF Reset Code:			
			Reset By:	By Duration 🗸		
		Trigger By Active URI	Trigger Message:	out		

Das Gerät kann HTTP-Befehle an sich selbst senden. Beispiel: Es ist möglich, jedes Mal zu wissen, wenn die Zentrale neu startet, indem man eine bestimmte MEET ME-Lizenz in DSS Key 5 einfügt - keine anfängliche Verwendung, nur für Wartungspersonal -, die über die MEET ME-App nur aufgerufen wird, wenn die Zentrale neu startet:

On Setup abgeschlossen (Panel neu gestartet) → Fernaktion = DSS-Taste 5 drücken

## 4.3 Andere

### 4.3.1 Einstellungen für Export und Import

Siehe Menü System, Registerkarte Konfigurationen. Diese Optionen können nützlich sein, um die Konfiguration eines Geräts auf ein anderes zu kopieren und um die Unterschiede zwischen aktueller und Standardkonfiguration zu analysieren.

In diesem Menü ist es auch möglich, das Gerät auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

### 4.3.2 RTSP-Verbindung

Das Marine SIP-Panel verfügt über zwei Streams für eine kontinuierliche Verbindung über einen Netzwerk-Videorekorder oder ähnliches.

Standard-URLs:

Hauptstrom	rtsp://admin:123456@10.1.0.1/h264/stream.live0
Teilstrom	rtsp://admin:123456@10.1.0.1/h264/stream.live1

Es sind maximal 3 gleichzeitige Verbindungen zum Panel (Main+Sub-Streams) erlaubt.

Die erforderliche RTSP-Authentifizierung kann über das Menü Intercom, Kameraeinstellungen, Rtsp-Auth aktivieren deaktiviert werden (Standard = aktiviert).

### 4.3.3 Aufnahme von Bildern bei Ereignissen

Siehe Menü Intercom-Einstellungen, Registerkarte Kameraeinstellungen.

Veranstaltungen:

Eingänge 1 und/oder 2 (siehe IN1 Eingabe & IN2) Staat | Rufen, Klingeln oder Sprechen Bewegungserkennung Gesprächsbeginn

Aktionen zum Ereignis:

A) Speichern auf einer SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten)

Schritte:

- 1. Schalten Sie das Gerät aus
- 2. Setzen Sie eine SD-Karte (FAT32) ein. Siehe Steckplatz auf der Rückseite, obere Position
- 3. Einschalten des Geräts
- 4. Ereignissimulation: einen Anruf tätigen, einen Eingang auslösen...

Alle auf der SD-Karte gespeicherten Bilder können zusammen heruntergeladen werden - es ist nicht möglich, nur ein bestimmtes Bild herunterzuladen - mit dem folgenden Befehl:

http://admin:123456@10.1.0.1/cgi-bin/cameraPhoto?type=csv

Struktur des Dateinamens: call\_year+month+day+hour+minutes+seconds\_devicecalled.jpeg Example: call 20230517063348 10.1.1.1 5060.jpeg

B) Speichern auf einem externen Server (FTP, TFTP, HTTP oder HTTPS) unter Verwendung von Benutzernamen und Passwort

ftp://server\_username:password@IP:port/path

### 4.3.4 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Die Wiederherstellung der Werkseinstellungen kann über den Webserver der Karte oder über eine Tastenkombination während des Bootvorgangs erfolgen.

#### Über die Software

• System > Einstellungen > Telefon zurücksetzen

FERMAX	SYSTEM						
	Information	Account	Configurations	Upgrade	Auto Provision	Tools	Reboot
System							
> Network	Export Configur	ations					
			Right click he	re to SAVE configu	rations in 'txt' format.		
Line			Right click he	re to SAVE no configu	igurations in 'txt' forma rations in 'xml' format.	ac.	
Intercom settings	Import Configu	rations	Configuration	file		lost	vort
Call List	Clear Configurat	tion >>	comgarator				
Function Key	Clear Tables >>						
Security	Reset Phone >>	i	Click "F	teset" button to res	set the phone!		
Device Log				Reset	2		
Security Settings							

Bestätigen Sie

Reset to factory default					
Are you sure reset phone?					
OK	Cancel				

#### Von der Karte aus

Während der Inbetriebnahme (LED-Krone leuchtet bei Videokarten, Rufsymbol leuchtet bei DDA oder Display-Hintergrundbeleuchtung bei Audio-Sticks) können Sie die folgende Sequenz auf der Ruftaste ausführen, um die Werte auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen:

- Drücken Sie die Taste Nummer 1.
- Drücken Sie die Taste Nummer 1 dreimal hintereinander.

Die Werkseinstellungen sind in Punkt 1 unter "Grundeinstellungen" beschrieben.

### 4.3.4 Aktualisieren der Firmware

Um die neuesten verfügbaren Funktionen nutzen zu können, wird empfohlen, immer die neueste Firmware-Version auf der Karte zu installieren.

Die Firmware ist für alle Marine SIP-Board-Referenzen gleich.

Nach der Aktualisierung der Karte müssen die gewünschten zusätzlichen Funktionen, die im Dokument "Changelog" im Ordner "Firmware Location" definiert sind, konfiguriert werden.

#### Aktualisieren:

1. auf der technischen Seite des Produkts nach der neuesten Firmware suchen, die auf der Fermax-Website verfügbar ist.

1.1. den gezippten Ordner aus dem Abschnitt "Software" herunterladen.

1.2 In diesem Ordner finden Sie das Änderungsprotokoll mit den neuen Funktionen und den Änderungen, die Sie vornehmen müssen, um sie zu aktivieren.

1.3. entpacken Sie die Firmware "xxxxx.z"; Beispiel:



2. Greifen Sie auf den Webserver der Karte zu.

2.1 Prüfen Sie die aktuelle Version Ihrer Karte: System > Info > Software

2.2 Wählen Sie die Datei mit der neuesten Firmware aus: System > Update > "select" und suchen Sie den Speicherort der heruntergeladenen Datei und wählen Sie die Datei "xxxx.z".

2.3. aktualisieren; durch Drücken der Taste wird die Aktualisierung gestartet. Die Konfiguration der Karte bleibt dabei erhalten.

FERMAX	RY SYSTEM			11			
	Information	Account	Configurations	Upgrade	Auto Provision	Tools	Reboot
> System							
› Network	Software upgrade	Current Softwa	are Version:	2.12.44.5.8 1		3	3
> Line		System Image	File:		Select 2	Upgrade	

#### Konfiguration:

Überprüfen Sie im Dokument "changelog.txt" die Änderungen, die auf die gewünschte Firmware angewendet wurden.

Je nach gewünschter neuer Funktion müssen Sie die beschriebenen Parameter aktivieren. Beispiel: Aktivierung des Klingeltons:

"Changelog":

-- 2.12.44.5.8

+ Feedback tone

^ See Intercom settings > Features > Tone Settings > Ring Back Tone = Mandatory Local Tone



• Aktivieren:

FERMAX	SYSTEM		1	1			1	
	Features Media Settings	Camera Settings	MCAST	Action	Time/Date	Time Plan	Tone	Led
› System								
	Basic Settings >>							
> Network	Tone Settings >> 2							
> Line	Enable Holding Tone:		Enable Cal	I Waiting Tone:				
	Play Dialing DTMF Tone:		Play Talkin	g DTMF Tone:				
> Intercom settings	Auto Answer Tone:		Boot Up To	one:	Disable	¥		
	Network Connected Tone:	Disable 🗸	Network D	isconnect Tone:	Disable	~		
> Call List	Ring Back Tone:	Mandatory Local Tone 🗸	Busy Tone	:	Disable	~		
	DND Settings >>	3						
Function Key	Intercom Settings >>							
> Security	Response Code Settings >>							
( County			Apply	1				
> Device Log								
> Security Settings								

**Hinweis:** Für Upgrades auf Boards ohne vorherige Konfiguration wird ein "Factory Reset" empfohlen, um alle in der neuen Firmware hinzugefügten Funktionen standardmäßig zu aktivieren.. <u>(Siehe Abschnitt 4.3.4 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen).</u>

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung.

## 4.4 Anhang I: SIP-DDA-Karte

Zur Bereitstellung der OneToOne-Funktion wird ein Modul F07452MODULO ONE TO ONE C/BUCLE IND. V SKYLINE Modul mit spezieller Verdrahtung verwendet:

"O2O"-Module verwalten 4 Icons:

## **ICONS**

Konfiguration:

One-to-One-Modul (DDA) mit Induktionsschleife.



- Anruf: parallel zum Aufleuchten der LEDs auf der Platine (Videopanels), wenn die Platine mit Strom versorgt wird, wird die Anruf-LED für 1 Minute aktiviert.
- Konversation: leuchtet auf, wenn der Anruf entgegengenommen wird. Der Relaisausgang 2 wird verwendet.
- Offene Tür: leuchtet parallel zum Türöffner auf (Ausgang 1).
- Kanal besetzt: wird nicht verwendet.

Das zweite Relais auf der Platine (Ausgang 2) ist für die Verwendung mit OnetoOne-Modulen konfiguriert.

Standard Status:	NC:closed ¥	Output Duration:	4 (0~600)s
Output Trigger Mode:			
	Trigger By DTMF	DTMF Trigger Code:	#
		DTMF Reset Code:	
		Reset By:	By Duration 🗸
	Trigger By Active URI	Trigger Message:	
		Reset Message:	
	Trigger By SMS	Trigger Message:	
		Reset Message:	
	Trigger By Input:	🗆 Input1 🔷 Input2	
	🗹 Trigger By Call State		
	Disabled State	_	Enabled State
	Calling A	•	Talking(Calling)
		→	Talking(Intercom)
		←	
			-
	Trigger By DssKey:	None 🗸	
	Triggered Hangup	Hangup Delay	5
	[	Apply	

- Sicherheitseinstellungen > Output2.
  - Deaktivieren Sie dort TriggerBy DTMF.
  - Markieren Sie Auslösen durch Anrufstatus.
  - Lassen Sie nur die Gesprächsoptionen auf Enabledstate eingestellt.

HINWEIS: Der Türöffner muss an das Relais OUT1 auf der SIP-Karte angeschlossen werden. Die Masse (C) von Relais 1 ist mit GND verbunden..

Bei Verwendung der Induktionsschleifenfunktion ist es erforderlich, eine Stromversorgung für das O2O-Modul zu verwenden. Die Stromversorgung wird an RG1 angeschlossen. Diese Quelle kann nicht mit der Quelle des Türöffners geteilt werden.

Anschluss:

## GRUNDDIAGRAMME

One to One mit Induktionsschleife





#### One to One ohne Induktionsschleife





## WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM SCHUTZ DER GERÄTE:

Zur Erinnerung: Gemäß IEC 62368-1 muss das Gerät zum Schutz der Anlage an eine Funktionserde angeschlossen werden. Zu diesem Zweck reicht es aus, diese Funktionserde an die bei der Installation des Geräts verwendete Unter- oder Aufputzdose anzuschließen.



Das erworbene Gerät fällt unter die Richtlinien 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Weitere Information:





Warning:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Its operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and the receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio technician





FERMAX ELECTRONICA S.A.U Avenida Tres Cruces, 133 46017 Valencia, Spain



E-Mail: <u>fermax@fermax.com</u> <u>tec@fermax.com</u> Web: <u>http://www.fermax.com</u>