

**BERKER WG-UP Dichtungsring****Art. Nr. 1884**

- Der Dichtungsflansch muss zwischen Tragplatte und Wand eingesetzt werden
- wird pro Rahmenausschnitt einmal benötigt

Dichtungsflansch für alle wg Up Apparate wg Up IP44 grau Der Dichtungsflansch muss zwischen Tragplatte und Wand eingesetzt werden!

**Technische Information**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Dichtungsflansch |
| Breite                       | 68.8 mm          |
| Höhe                         | 68.8 mm          |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Tiefe            | 19.3 mm       |
| Schalterprogramm | WG UP         |
| EAN              | 4011334019459 |