

Elektro-Luftheritzer DHP

Electric Air Heaters DHP

Réchauffeur d'air électrique DHP

Die MAICO DHP-Luftherizer sind universell einsetzbare elektrische Heizgeräte für die Raumheizung und zur Wärmeabgabe von Prozessluft. Sie eignen sich ebenso für die Anwendung in der Industrie, im Gewerbe und im Handel. Die DHP-Luftherizer sind für die Anwendung in geschlossenen Räumen konzipiert. Die Heizleistung ist abhängig von der Anzahl der Heizkörper, der Raumtemperatur und dem Wärmedurchgangskoeffizienten des zu erwärmenden Raums. Die DHP-Luftherizer sind für die Anwendung in geschlossenen Räumen konzipiert. Die Heizleistung ist abhängig von der Anzahl der Heizkörper, der Raumtemperatur und dem Wärmedurchgangskoeffizienten des zu erwärmenden Raums.

- D Montage- und Gebrauchsanweisung**
- GB Mounting instructions and directions for use**
- F Instructions de montage et mode d'emploi**

Die DHP-Luftherizer sind universell einsetzbare elektrische Heizgeräte für die Raumheizung und zur Wärmeabgabe von Prozessluft. Sie eignen sich ebenso für die Anwendung in der Industrie, im Gewerbe und im Handel. Die DHP-Luftherizer sind für die Anwendung in geschlossenen Räumen konzipiert. Die Heizleistung ist abhängig von der Anzahl der Heizkörper, der Raumtemperatur und dem Wärmedurchgangskoeffizienten des zu erwärmenden Raums.

Die DHP-Luftherizer sind universell einsetzbare elektrische Heizgeräte für die Raumheizung und zur Wärmeabgabe von Prozessluft. Sie eignen sich ebenso für die Anwendung in der Industrie, im Gewerbe und im Handel. Die DHP-Luftherizer sind für die Anwendung in geschlossenen Räumen konzipiert. Die Heizleistung ist abhängig von der Anzahl der Heizkörper, der Raumtemperatur und dem Wärmedurchgangskoeffizienten des zu erwärmenden Raums.

Die DHP-Luftherizer sind universell einsetzbare elektrische Heizgeräte für die Raumheizung und zur Wärmeabgabe von Prozessluft. Sie eignen sich ebenso für die Anwendung in der Industrie, im Gewerbe und im Handel. Die DHP-Luftherizer sind für die Anwendung in geschlossenen Räumen konzipiert. Die Heizleistung ist abhängig von der Anzahl der Heizkörper, der Raumtemperatur und dem Wärmedurchgangskoeffizienten des zu erwärmenden Raums.

Die DHP-Luftherizer sind universell einsetzbare elektrische Heizgeräte für die Raumheizung und zur Wärmeabgabe von Prozessluft. Sie eignen sich ebenso für die Anwendung in der Industrie, im Gewerbe und im Handel. Die DHP-Luftherizer sind für die Anwendung in geschlossenen Räumen konzipiert. Die Heizleistung ist abhängig von der Anzahl der Heizkörper, der Raumtemperatur und dem Wärmedurchgangskoeffizienten des zu erwärmenden Raums.

Die DHP-Luftherizer sind universell einsetzbare elektrische Heizgeräte für die Raumheizung und zur Wärmeabgabe von Prozessluft. Sie eignen sich ebenso für die Anwendung in der Industrie, im Gewerbe und im Handel. Die DHP-Luftherizer sind für die Anwendung in geschlossenen Räumen konzipiert. Die Heizleistung ist abhängig von der Anzahl der Heizkörper, der Raumtemperatur und dem Wärmedurchgangskoeffizienten des zu erwärmenden Raums.


Änderungen vorbehalten! / Subject to change! / Sous réserve de modifications!



MAICO
VENTILATOREN
AERO DYNAMISCH


Schaltbild - Wiring diagrams - Schéma de connexion

DHP... mit/with/avec EPK.../DPK...



Schaltbild - Wiring diagrams - Schéma de connexion

DHP...-16 mit/with/avec DTL 24 P





Wichtige Hinweise

- Der Luftherhitzer darf nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Bemessungsspannung betrieben werden.
- Die Montage, sowie der elektrische Anschluß oder Reparaturen dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden.
- Bei der Elektroinstallation und Gerätemontage sind die geltenden Vorschriften, insbesondere DIN VDE 0100 mit den entsprechenden Teilen zu beachten.
- Die festverlegte elektrische Installation muß mit einer Vorrichtung zur Abtrennung vom Netz mit mindestens 3mm Kontaktöffnung an jedem Pol ausgerüstet sein.
- Der Luftherhitzer darf nur in Betrieb gesetzt werden, wenn die Mindestströmungsgeschwindigkeit von 1,5 m/s erreicht ist.
Bei Unterschreitung der Mindestgeschwindigkeit muß der Luftherhitzer abgeschaltet werden - z.Bsp. mit Luftströmungswächter LW9.
- sonst Gefahr der Überhitzung und Zwangsabschaltung
- Sicherheitsschaltung gegen Überhitzung der Heizelemente mit zwei voneinander unabhängigen Thermokontakten.
 - Temperaturbegrenzer:
Bei thermischer Überlastung der Heizelemente unterbricht ein Thermokontakt den Steuerstromkreis und schaltet nach Abkühlung wieder ein.
 - Sicherheits-Temperaturbegrenzer mit Wieder-einschaltsperrre:
Ein Thermokontakt schaltet bei thermischer Überlastung der Heizelemente den Steuerstromkreis ab.

Achtung!

- Spannung abschalten.
- Störsache feststellen und beseitigen.
- Resetknopf im Deckel des Anschlußkastens drücken.
- Bei Verschmutzung der Heizelemente entsteht Brandgefahr.
- zur Vorbeugung Luftfilter TFP... installieren.
- Bei Verwendung des Luftfilters TFP.. ist der Luftherhitzer wartungsfrei.
- Erfüllt Schutzart IP 43.

- Die Bauart des Luftherhitzers entspricht den sicherheitstechnischen Anforderungen des VDE im Rahmen des Gerätesicherheitsgesetzes sowie den einschlägigen Bestimmungen der EG-Richtlinien.

Einbau

- Einbaulage:



- Montage - in Luftrichtung gesehen - hinter dem Ventilator.
- sonst Überhitzung des Ventilatormotors.
- Luftrichtung ist auf dem Luftherhitzer mit Pfeil gekennzeichnet.
- Erforderliche Anströmgeschwindigkeit mindestens 1,5 m/s.
- Um eine einwandfreie Anströmung des Luftherhitzers zu gewährleisten muß zwischen Ventilator und Luftherhitzer ein ca. 1 bis 1,5 m langes Kanalstück - mit gleichem Durchmesser wie der Ventilator - als Beruhigungsstrecke verlegt werden.
- Mindestabstand vom Luftherhitzer zu Kanalbögen, Verschlußklappen usw. 1m.
- Mindestabstand vom Luftherhitzer zu brennbaren Materialien 300 mm.
- bei kürzeren Abständen, geeignete Isolation anbringen.
- Luftherhitzer entsprechend den geltenden Bestimmungen für Lüftungskanäle fachgerecht isolieren.
 - Isolation muß aus nicht brennbarem Material bestehen.
 - Typenschild muß lesbar bleiben.
 - Anschlußkasten muß zugänglich sein.

Regelung

- Bei Temperaturregelung Rückfrage im Werk.
- Eine gleichzeitige Drehzahlregelung der Ventilatoren ist nur bei Verwendung der elektronischen Temperaturregler möglich.

Technische Daten

- Siehe Typenschild bzw. gültigen Katalog.



Important notes

- The device may only be operated at the voltage specified on the rating plate.
- Installation as well as electrical connection or repairs may only be carried out by suitably qualified experts.
- When assembling and carrying out the electrical installation, the valid regulations must be observed, in particular the relevant sections of DIN VDE 0100.
- The permanent electric installation must be fitted with a device for separation from the mains with a contact opening of at least 3mm at each pole.
- Air heaters may only be operated when the minimum air flow speed of 1,5 m/s has been reached.
 - In the event of a drop below the minimum air flow speed, the air heater must be switched off for example by the air flow monitor LW9.
 - otherwise, there is a danger of overheating and forced cut-out.
- Safety circuit against excess temperature of the heating elements with two independent thermocontacts.
 - Thermal relay:
In the event of thermal overload of the heating element, a thermocontact interrupts the control circuit and switches back on after cooling.
 - Safety thermal relay with reclosing lockout:
A thermocontact interrupts the control circuit in the event of thermal overload of the heating elements.
- Caution!**
 - Switch off the power.
 - Discover the cause of the fault and remedy.
 - Press the reset button in the lid of the terminal box.
- Soiling of the heating elements represents a fire risk.
 - to prevent, install air filter TFP...
- When using air filter TFP..., the air heater requires no maintenance.
- Complies with protection class IP 43.

- The device is designed in accordance with VDE safety requirements within the scope of the Appliance Safety Act and the valid stipulations of the EC directives.

Mounting

- Mounting position:



- Seen in the direction of air flow, the heater is mounted downstream from the fan. Otherwise, overheating of the fan motor will result.
- The direction of air flow is marked on the air heater with an arrow.
- Necessary air flow speed at least 1,5 m/s.
- To ensure correct air flow to the air heater, an appr. 1-1,5 metre-long channel with the same diameter as the fan must be laid between the fan and the air heater as a steady zone.
- Minimum distance from the air heater to bends in the channel, louvre shutters etc. is 1 metre.
- Minimum distance between the air heater housing and combustible materials 300 mm.
 - Where distances are shorter, use suitable insulation measures.
- Insulate the air heater correctly in accordance with the valid regulations governing ventilation channels.
- Insulation must be made of non-combustible materials.
- The rating plate must be easily visible.
- The terminal box must be accessible.

Control

- For speed control, enquire with the manufacturer.
- Simultaneous speed control of the fan motor is only possible when using the electronic thermostat.

Technical Data

- See the rating plate or valid MAICO catalogue.



Remarques importantes

- Le réchauffeur d'air ne doit fonctionner que sous la tension du réseau indiquée sur la plaque signalétique.
- Le montage ainsi que le branchement électrique ou des travaux de réparations ne doivent être réalisés que par un personnel qualifié.
- Lors du branchement au réseau et du montage des appareils, il faut respecter les prescriptions en vigueur, en particulier la norme allemande DIN VDE 0100 avec les paragraphes y appartenants.
- L'installation électrique câblée doit être équipée d'un dispositif de séparation du réseau présentant une ouverture de contact d'au moins 3 mm à chaque pôle.
- Le réchauffeur d'air ne peut être mis en marche que lorsque la vitesse de soufflage minimal s'élève à 1,5 m/s.
 - en cas d'un dépassement vers le bas de la vitesse soufflage, le réchauffeur d'air doit être déclenché, p. ex. par un contrôleur de débit d'air LW9.
 - au cas contraire il y a le danger d'un surréchauffement et d'une mise à l'arrêt obligatoire.
- Couplage de sécurité contre un surréchauffement de éléments de chauffage avec deux contacts thermiques indépendants l'un de l'autre.
 - Limiteur de température:
En cas d'une surcharge des éléments de chauffage, un contact thermique interrompt le circuit de commande et réenclenche l'appareil après le refroidissement.
 - Limiteur de température de sécurité avec protection contre les redémarrages intempestifs: Un contact thermique arrête le circuit de commande en cas d'une surcharge de éléments de chauffage.
- Attention:**
 - couper le circuit.
 - détecter et éliminer le défaut.
 - pousser le bouton-poussoir de réenclenchement se trouvant dans le couvercle de la boîte à connexions.
- Danger d'incendie en cas d'un encrassement des éléments de chauffage.
 - installer un filtre à air du type TFP... comme mesure préventive.

- En cas de l'utilisation du filtre à air du type TFP..., le réchauffeur d'air ne demande pas d'entretien.
- Le réchauffeur d'air correspond au type de protection IP43.
- L'appareil satisfait aux exigences de sécurité de la VDE (Association des Electrotechniciens Allemands), dans le cadre de la loi sur la sécurité des appareils, de même qu'aux dispositions correspondantes des directives de la CE.

Montage

- Position de montage:



- Le réchauffeur d'air doit être monté après le ventilateur - vu en direction de l'air.
 - si non, il y a un danger de surréchauffement du moteur du ventilateur.
- La direction de l'air est indiquée par une flèche sur le réchauffeur d'air.
- La vitesse de soufflage nécessaire s'élève à au moins 1,5 m/s.
- Pour garantir un soufflage correct du réchauffeur d'air, poser un morceau de conduit d'une longueur d'environ 1 à 1,5 m présentant le même diamètre que le ventilateur entre le ventilateur et le réchauffeur d'air. Ce morceau de conduit sert comme trajet de stabilisation.
- La distance minimale entre le réchauffeur d'air et les coudes du canal, les clapets de fermeture etc. doit s'élever à 1m.
- La distance entre le boîtier du réchauffeur d'air et des matériaux inflammables doit s'élever à 300 mm.
 - pour des distances plus petites, mettre un isolant adéquat.
- Isoler le réchauffeur d'air de manière appropriée conformément aux prescriptions valables pour des canalisations d'air.
 - l'isolation doit être d'un matériel inflammable.
 - La plaque signalétique doit rester lisible.
 - La boîte de branchement doit rester accessible.

Réglage

- Pour des réglages de température demander à l'usine.
- Un réglage simultané de la vitesse de rotation des ventilateurs n'est possible qu'en utilisant les régulateurs électroniques de température.

Données techniques

- Pour toutes les caractéristiques qui sont fonction du modèle, consulter la plaque signalétique ou le catalogue MAICO en vigueur.

Auslandsvertretungen · Foreign representations · Représentations à l'étranger

- AUS** FANTECH Pty. Ltd.
13 – 19 Dunlop Road
AUS-Mulgrave, Victoria 3170
- B** SERELEC
Gasmeterlaan 207
B-9000 Gent
- DK** VENTICO NORDIC
Holmøgaardsvej 64 A
DK-4700 Næstved
- ET** TALGER Elektrotehnika AS
Laki tn. 15
EE-0006 Tallinn
- F** NLH Ventilateurs
90 rue Baudin
B.P. 251
F-92307 Levallois-Perret
- IRL** IRISH FAN DISTRIBUTORS
7, Henrietta St.
IRL-Waterford
- HR** ELEKTROPLIN Klima d.o.o.
Hondrova 16
HR-41000 Zagreb
- LV** BALTIJAS Elektro, Sabiedriba
Kengaraga iela 10
LV-1063 Riga
- RL** LAHOUD Construction
(Lahoud Group)
Colonel Lahoud Building
RL-Baabdtah
- LT** BI „Elektrobalt“
Jonavos 62 A
LT-3000 Kaunas
- L** MINUSINES S.A.
8 Rue Hogenberg
Postfach 2212
L-1022 Luxemburg

- NL** RUCON Ventilatie B.V.
Ambachtsweg 9
Postbus 88
NL-7020 AB Zelhem
- A** SIBLIK ELEKTRIK
Ges.m.b.H. & Co KG
Murbangasse 6
Postfach 83
A-1100 Wien
- PL** ANFA
ul. Grunwaldzka 141 pawilon
PL-80-264 Gdańsk
- CH** CompetAir GmbH
Alte Landstrasse 158 e
CH-8800 Thalwil
- S** EKB-Produkter AB
Mölletofta
S-26400 Klippan
- SLO** REVI Trgoprivzvod d.o.o.
Lachova cesta n.n.141
Padeznikova 4
SLO-2341 Maribor Pekre
- CZ** EIM
Elektro-Import Jablonec
Maršovice 137
CZ-46801 Jablonec
- TR** ÜNVEREN Hava Sistemleri
Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.
Kizilay Cad. Ülucami
Karsisi 89
TR-01010 Adana
- UA** Teko Tob
Ul. Tschukowa 2
UA-256400 Belaja Zerkow
- H** MAICO HUNGARIA Kft.
Villányi út 74
H-1113 Budapest

MAICO Elektroapparate-Fabrik GmbH
Steinbeisstraße 20
D-78056 Villingen-Schwenningen
Tel. 07720/694-110, Fax 07720/694-239
<http://www.maico.de> email: info@maico.de

