

**D****Hinweise**

Bei unsachgemäßer Verwendung, Änderungen am Gerät oder Nichtbeachten dieser Anleitung erlöschen die Gewährleistungs- oder Garantieansprüche.

**Beschreibung****Erd-Sensor**

Der Sensor TMI ist für die Kommunikation mit der **Bewässerungssteuerung Jardana** vorgesehen und kann nicht mit anderen Systemen verwendet werden.

**Funktionen:**

- Messung des Feuchtigkeitsgehalts des Erdbodens

**Lieferumfang**

- Erdsensor mit Kabel

**Anschluss**

Verbinden Sie den Sensor mit einer der vier Sensoranschlüsse der Steuerung Jardana. Den Anschlussstecker erst in die Buchse stecken und dann verschrauben. Tipp: Ordnen Sie die Kabel innerhalb der Steuerung Jardana mithilfe von Kabelbindern.

Beim Erd-Sensor handelt es sich um ein sensibles Messinstrument. Das Anschlusskabel sollte daher mit Abstand zu anderen Kabeln verlegt werden. Zu geringer Abstand kann zu Störungen und somit einem unplaublissen oder sich sprunghaft ändern Messwert führen.

Das robuste Anschlusskabel kann direkt im Erdreich verlegt werden. Für einen verstärkten Schutz vor Verbiss kann das Kabel zusätzlich in einem Leerrohr verlegt werden.

**Platzierung****ACHTUNG!**  
STOP  
Nicht mit dem Hammer einschlagen!

Verwenden Sie bei harten Böden geeignetes Werkzeug zum Vorstechen oder weichen Sie den Boden mit Wasser auf. Der Sensor sollte in einem Bereich platziert werden, in dem sowohl die Beregnung/Bewässerung als auch die Austrocknung typisch sind (nicht zu weit entfernt von und nicht zu nah an Tropfstellen). Der Sensor erfassst Feuchtigkeit in unmittelbarer Nähe um den Sensor und sollte dafür mit mindestens 5 cm Erdreich von allen Seiten umgeben sein.

**Fig. 2**  
1 Feuchtigkeitssensor (grüne Fläche mit Leiterbahnen)

**Messung**

Für eine optimale **oberflächennahe Messung** wird der Sensor waagrecht im Boden eingegraben. Das Gehäuse und die grüne Messfläche müssen sich in der Erde befinden und komplett von Erdreich umschlossen sein (keine Luftspalte um den Sensor, z. B. durch grobes Material). Nur dann werden Erdfeuchte korrekt erfasst.

Für eine Messung im Wurzelbereich von größeren Pflanzen wird der Sensor in diesem Bereich platziert. Der Sensor wird nicht beschädigt, wenn um ihn herum Wurzeln wachsen.

**Fig. 3a**

Die Sonde muss sich in einem Bodenbereich befinden, der repräsentativ ist für die Umgebung (weder aufgelockert noch verdichtet).

Die Sonde muss mit der schmalen Kante nach oben platziert sein, um ein optimales Messergebnis zu erhalten.

**Fig. 3b**

Beispiel für eine ungünstige Platzierung: Wenn der Sensor in einem Loch versenkt und dieses locker aufgefüllt wird, dann kann Wasser im aufgefüllten Bereich schneller versickern und die Messwerte sind nicht mehr repräsentativ für die Umgebung.

Grobes Material mit Luftspalten vermeiden

**Fig. 3c**

Beispiel für eine ungünstige Platzierung: Wenn sich Wasser auf der Messfläche sammelt, wird die Messung verzerrt. Daher darf die Sonde nicht mit der Fläche nach oben platziert sein.

**Fig. 4 Messung in einem Pflanzengefäß**

Bei Messung in einem Pflanzengefäß muss ein Abstand von mindestens 5 cm zu Gefäßrand und -boden eingehalten werden.

**Entsorgung**

Das Gerät muss nach dem Gebrauch entsprechend den gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden. Nicht über den Hausmüll entsorgen!

**Konformität**

Das Produkt ist konform mit den Bestimmungen der EU-Richtlinien.

**EN****Notes**

Improper use, modifications to the device or failure to observe this manual will void any warranty and guarantee claims.

**Description****Ground Sensor**

The TMI sensor is intended for communication with the **Jardana irrigation controls** and cannot be used with other systems.

**Functions:**

- Measurement of the soil moisture content

**Scope of delivery**

- Ground sensor with cable

**Connection**

Connect the sensor to one of the four sensor connections of the Jardana control unit. Insert the connector plug into the port first and then screw tight. Tip: Organize the wires inside the Jardana control unit.

The ground sensor is a sensitive measuring instrument. The connection cable should therefore be laid at a distance from other cables. Too little distance can lead to interference and thus to an implausible or abruptly changing measured value. Because of the robust connection cable, installation directly in the ground is recommended. For increased protection against browsing, the cable can also be laid in an empty conduit.

**Positioning****ATTENTION!**  
STOP  
Do not hit with a hammer!

For hard soils, use suitable tools for pricking or soften the soil with water. The sensor should be placed in an area where both sprinkling/irrigation and drying out are typical (not too far from and not too close to drip points). The sensor detects moisture in close proximity around the sensor and should be surrounded by at least 5 cm of soil on all sides.

**Fig. 2**

1 Humidity sensor (green surface with conducting tracks)

**Measuring**

For optimal **measurement close to the surface**, the sensor is buried horizontally in the ground. The housing and the green measuring surface must be in the ground and completely surrounded by soil (no air gaps around the sensor, e.g. due to coarse material). Only then will the soil moisture be recorded correctly.

For a measurement in the root area of larger plants, the sensor is placed in this area. The sensor will not be damaged if roots grow around it.

**Fig. 3a**

The sensor must be positioned in a ground area which is representative of the surrounding environment (neither loose nor compacted).

The sensor must be placed with its smaller edge facing upwards in order to provide optimal measurement results.

**Fig. 3b**

Example of an unfavourable positioning: If the sensor is buried in a hole and the latter is loosely filled, water can seep away from the filled area more quickly so that the measurement values are no longer representative of the surrounding environment.

Avoid coarse material with air gaps.

**Fig. 3c**

Example of an unfavourable positioning: Water accumulation on the measurement surfaces will cause incorrect measurements. For this reason, the sensor must not be placed with its surface facing upwards.

**Fig. 4 Measurement in a plant container**

When measuring in a plant pot, a distance of at least 5 cm from the edges and the base of the pot must be observed.

**ES****Notas**

En caso de uso incorrecto del dispositivo, modificaciones indebidas en el dispositivo o inobservancia de estas instrucciones, se extinguirán todos los derechos de garantía.

**Descripción****Sensore suelo**

El Capteur TMI está previsto para la comunicación con el **control de riego Jardana** y no puede utilizarse con otros sistemas.

**Funciones:**

- Medición de la humedad del suelo

**Volumen de suministro**

- Sensor del suelo con cable

**Conección**

Conecte el sensor a uno de los cuatro terminales del sensor en el controlador Jardana. Primero inserte el enchufe del conector en el zócalo y luego enrósquelo. Consejo: Organice las líneas dentro del controlador Jardana mediante bridas.

El sensor suelo es un instrumento de medición sensible. Por ello, el cable de conexión debe tenderse a cierta distancia de otros cables. Una distancia demasiado corta puede provocar interferencias y, por tanto, un valor medido inverosímil o que cambie bruscamente.

Debido al robusto cable de conexión, se recomienda la instalación directamente en el suelo. Para una mayor protección contra la navegación, el cable también puede tenderse en un conducto vacío.

**Colocación****ATTENCIÓN!**  
STOP  
¡No golpee con un martillo!

Para pisos duros, use herramientas adecuadas para perforar previamente o ablandar el suelo con agua. El sensor debe colocarse en un área donde tanto la lluvia / riego como la deshidratación sean típicos (no demasiado lejos y no demasiado cerca de los puntos de goteo). El sensor detecta humedad en sus inmediaciones y debe estar rodeado por todos lados con al menos 5 cm de tierra.

**Fig. 2**

1 Sensor de humedad (área verde con pistas conductoras)

**Medición**

Para una **medición óptima cerca de la superficie**, el sensor se entierra horizontalmente en el suelo. La carcasa y la superficie de medición verde deben estar ubicadas en el interior de la tierra y completamente envueltas en el suelo (pas d'entre le capteur, par exemple à travers des matériaux grossiers). Solo entonces se registrarán correctamente la humedad de la tierra.

Para la medición en el área de la raíz de plantas más grandes, el sensor se coloca en esta área. El sensor no se dañará si crecen raíces a su alrededor.

**Fig. 3a**

La sonda debe estar ubicada en un área de suelo que sea representativa del entorno (ni aérea ni compactada).

La sonda debe colocarse con el borde estrecho hacia arriba para obtener un resultado de medición óptimo.

**Fig. 3b**

Ejemplo de una colocación desfavorable: Si el sensor se hunde en un agujero y este se llena de modo no compacto, el agua puede filtrarse más rápidamente en el área llena y los valores medidos ya no son representativos del entorno.

Evite el material grueso con espacios llenos de aire

**Fig. 3c**

Ejemplo de una colocación desfavorable: Si el agua se acumula en la superficie de medición, los resultados de medición estarán falsificados. Por lo tanto, la sonda no debe colocarse con la superficie hacia arriba.

**Fig. 4 Mesure dans un pot**

En cas de mesure dans un pot, une distance d'au moins 5 cm doit être respectée par rapport au bord et au fond du pot.

**Eliminación**

Tras el uso, el aparato deberá eliminarse conforme a las disposiciones vigentes. ¡No lo deposite en la basura doméstica!

**Conformidad**

Este producto cumple con las normas de las directivas europeas.

**IT****Note**

L'uso improprio, le modifiche al dispositivo o l'inosservanza di queste istruzioni invalidano qualsiasi diritto di garanzia.

**Descrizione****Sensore terreno**

Il **Sensore TMI** è concepito per la comunicazione con l'**unità di comando irrigazione Jardana** e non può essere utilizzato con altri sistemi.

**Funzioni:**

- Misurazione del tasso di umidità del terreno

**Fornitura**

- Sensore a terra con cavo

**Collegamento**

Collegare il sensore a uno dei quattro collegamenti per sensore della centralina Jardana. Inserire prima la spina del connettore nella presa e poi avitarla. Suggerimento: sistmare i cavi all'interno della centralina Jardana utilizzando delle fascette.

Il sensore terreno è uno strumento di misura sensibile. Il cavo di collegamento deve quindi essere posato a una certa distanza da altri cavi. Una distanza troppo ridotta può causare interferenze e quindi un valore di misura non plausibile o che cambia bruscamente. Data la robustezza del cavo di collegamento, si consiglia di posarlo direttamente nel terreno. Per una maggiore protezione contro l'abruzzo, il cavo può essere posato in un tubo vuoto. Collegare il sensore a uno dei quattro raccordi del sensore della centralina Jardana. Inserire prima la spina del connettore nella presa e poi avitarla. Suggerimento: sistmare i cavi all'interno della centralina Jardana utilizzando delle fascette. Il sensore terreno è uno strumento di misura sensibile. Il cavo di collegamento deve quindi essere posato a una certa distanza da altri cavi. Una distanza troppo ridotta può causare interferenze e quindi un valore di misura non plausibile o che cambia bruscamente. Data la robustezza del cavo di collegamento, si consiglia di posarlo direttamente nel terreno. Per una maggiore protezione contro l'abruzzo, il cavo può essere posato in un tubo vuoto.

**Posizionamento****STOP****ATTENZIONE!****Ne pas enfoncez au martello !****Piatti duri**

Per i terreni duri, utilizzare strumenti adeguati per la punta o ammorbidente il terreno con acqua. Il sensore deve essere collocato in un'area in cui sono tipici sia l'irrigazione che l'essiccazione (non troppo lontano e non troppo vicino ai punti di gocciolamento). Il sensore rileva l'umidità nelle immediate vicinanze intorno ad esso e deve essere circondato da almeno 5 cm di terreno su tutti i lati.

**Fig. 2****STOP****1 Capteur d'humidité (surface verte avec des bandes conductrices)**</

<b>Allgemein:</b>		<b>General:</b>	<b>Aspectos generales:</b>	<b>Généralités :</b>	<b>In generale:</b>
IP68 IP67	Schutzgrad Sensor und Kabel Anschlussstecker	Degree of protection Sensor and cable Connector plug	Grado de protección Sensor y cable Enchufe del conector	Indice de protection Capteur et câble Connecteur de raccordement	Grado di protezione Sensore e cavo Spina del connettore
205 mm × 32 mm × 12 mm	Maße (B × H × T)	Size (W × H × D)	Dimensiones (ancho × alto × profundidad)	Dimensions (L × H × P)	Dimensioni (L × A × P)
≈ 250 g ≈ 500 g ≈ 930 g	Gesamtgewicht inkl. Kabel 10 m 25 m 50 m	Total weight incl. cable 10 m 25 m 50 m	Peso total incl. cable 10 m 25 m 50 m	Poids total câble inclus 10 m 25 m 50 m	Peso totale cavo incluso 10 m 25 m 50 m
-20...+40 °C	Umgebungstemperatur	Ambient temperature	Temperatura ambiente	Température ambiante	Temperatura ambiente
-25...+70 °C	Lagertemperatur	Storage temperature	Temperatura de almacenamiento	Température de stockage	Temperatura di stoccaggio
2 s	Intervall der Messung der Erdfeuchte	Interval for measuring soil moisture	Intervallo di medición de la humedad del suelo	Intervalle de mesure de l'humidité de la terre	Intervallo di misurazione dell'umidità del terreno
<b>Versorgung:</b>		<b>Supply:</b>	<b>Suministro:</b>	<b>Alimentation :</b>	<b>Alimentazione:</b>
12...24 V SELV	Anschluss 3pol. M8-Stecker (passende Hardware)	Connection 3pin M8 connector (suitable hardware)	Conexión Conector M8 de 3 pines (hardware adecuado)	Raccordement Connecteur M8 à 3 broches (matériel adapté)	Collegamento Connnettore M8 a 3 poli (hardware adatto)
≤ 100 mA [24 V ]	Erforderliche Spannungsquelle	Required power source	Fuente de voltaje requerida	Source de tension requise	Sorgente di tensione richiesta
10 m, 25 m, 50 m	Stromaufnahme [bei]	Power consumption [at]	Consumo de corriente [en]	Consommation de courant [à]	Consumo di corrente [a]
Current Loop	Erhältliche Kabellängen	Cable lengths available	Longitudes de cable disponibles	Longueurs de câble disponibles	Lunghezze dei cavi disponibili
	Datenausgabe	Data output	Salida de datos	Sortie de données	Emissione dati